


天逸 AD-66/AD-66A/AD-66H Hi-Fi 功率放大器 使 用 说 明 书



AD-66/AD-66A/AD-66H 功率放大器使用说明书

- 强劲大功率输出
- 低失真高速 Hi-Fi 型线路设计
- 大型环形变压器、大容量滤波电容,能量充沛
- 超甲类输出偏置技术,无开关失真
- 日产大功率高频率 Hi-Fi 名管输出

本机特点

AD-66/AD-66A 纯后级系列功率放大器系采用最新功放设计技术设 计和生产,它是一款高保真低失真的Hi-Fi功放,具有十分出色的音乐表现 力。它采用了全分离元件制作,日本原装的 Hi-Fi 专用大功率晶体管作输 出,信号耦合电容也选用最具音乐表现力的进口优质电容器。在电源部分, 选用了大型优质环形变压器,大容量的整流滤波电容,确保了充沛的能量 供应。在输入级采用了差分平衡输入方式,在电压放大级采用了共射共基 电路和恒流源负载,在输出级采用了超甲类的偏置技术,消除了输出管的 开关失真;对电压放大及电流放大分别供电,并对电压放大级进行高电压 供电。所有这些新技术的采用使得本机具有极低失真和良好动态特性。另 外,还采用了计算机进行印刷电路板的设计,加上多年音响产品的设计经 验及精心布局布线设计,在确保工作性能十分稳定的前提下取消了级间及 环路消振电容,并全部采用高频管(电压放大级 fT > 100MHz,推动及输 出级 fT > 30MHz)。本功放的瞬态响应极快,频响极高。在音乐解析力及 速度感和低音力度方面均有卓越表现。另外本机在制作上对所有需配对的 晶体管均一丝不苟的严格配对,对每一台机器均作严格的测试及试听,并 对每一台机器进行严酷的高温老化,以确保本机优良的品质。在第三届国 产影音器材大展中, AD-66A 获得专家组"最受好评产品"称号, 群众组 "消费者最喜爱产品"投票第一。

AD-66H是在AD-66A的基础上增加了四组音源选择和高保真前级,为合并式功放。

主要参数指标

- 1、信噪比(A 计权) 100dB
- 2、频率响应2Hz~20KHz(± 1dB)
- 3、失真度 0.03% (1kHz 1W)
- 4、输出功率(RMS) 80W × 2 (8) 120W × 2 (4)

(失真小于 0.1%, 1kHz)

5、输入阻抗 20k

7、增益......30dB


8、功耗......270W ± 10% (8 80W)

9、电源电压~ 220V ± 10%

使用方法图示

此灯点亮表示工作正常。 此灯熄灭, 表示保护电路动作 应立即关掉电源检查是否有输出短路

(音箱线接头是否相互接触短路,是否喇叭损坏内部短路等)



请在此处与入地线连接

使用注意事项

1.应将本机置于通风良好处:因本机是大功率放大器,内部发热严重,为保证本机安 全可靠地工作,需要良好的散热条件。请不要将本机置于狭小密闭之处,在本机之上也 不要堆放物件,保证本机散热孔的通畅。如本机散热不良,轻则影响机器的寿命,重则 直接烧毁机器。在唱卡拉 OK 时应特别注意散热问题。

2.请勿长期让本机工作于过载状态:不要将音量开得过大,使本机长期工作于削波失

真的过载状态,如功放保护电路动作,请检查是否机器过热,如过热待冷却后再开机。

- 3.本机与音箱的匹配:本机的音箱匹配能力相当强,几乎能与 95% 以上的家用音箱配接,但也应注意选配音箱的一些问题:
- (1).音箱阻抗不宜过低,最好不要低于4,本机在音箱阻抗为4~8 时表现最佳, 尤其是8 阻抗。
- (2).音箱灵敏度不宜过低,最好不要低于 86dB,本机对于灵敏度为 87dB 以上的音箱均有良好表现。
 - 4.与本机相连的连接线一定要可靠而准确,请不要将正负极性以及左右声道接反。
- 5.与前级机(如天逸 AD-780)驳接时,可将本机的音量旋钮开启至 2/3 以上位置后固定不变,而用前级机的音量旋钮控制音量。

注1: AD-66与 AD-66A 的电路原理、电路基板完全一样,仅仅是部分用料不一样,使用方法完全一样,AD-66A的元器件档次超过 AD-66。

注 2: AD-66 及 AD-66A 为后级放大器,仅有一组信号输入端子,而 AD-66H 为合并式放大器,有四组信号输入选择。AD-66A 与 AD-66H 的用料规格与参数完全一样。

安全防护类别: 类设备

- 1.使用前请仔细阅读使用说明书和本安全注意事项。
- 2.产品应安装在便于散热的通风干燥处,避免水汽和油烟。
- 3.天逸系列音响产品均为 类安全防护设备,安装时电源插头应接入交流220V,电源频率为50Hz的电网中。
- 4.带功放机的功放输出端子应与规定负载阻抗相接,输出端子之间不能短路,并不 得与机壳有导电连接。
- 5.为防止触电,使用中用户切勿取下机盖。
- 6.不宜频繁操作电源开关,关机后再开机之间,应停歇数秒钟。
- 7.本机发生故障时,本厂实行质量"三包",用户应送指定的商家或维修部修理或送本厂修理,用户切勿自行打开后盖检查或修理。
- 8.本机所用的插头、电源线、保险丝、电源开关、电源变压器为安全件,各维修部 更换 安全件时,应用本厂提供图纸资料上所规定的型号、规格和定点厂家的器 材和元器件更换。



中国电子工业产品安全认证合格产品 证书编号: CH0019725-97 CH0022019-98/ CH0025641-98



全国工业产品生产许可证 证书编号:XK09-103 4040



ISO9002 国际质量体系认证 证书编号:1498B082

本产品规格若有变动,恕不另行通知